

OVLÁDACÍ MODUL S REGULÁCIOU VLHKOSTI

Funkcia

Riadiaci modul s reguláciou vlhkosti využíva na meranie vlhkosti senzor. Hodnota vlhkosti sa sprimeruje za 24 hodín a priebežne sa upravuje. Každé dve sekundy sa kontroluje, či je hodnota kĺzavého priemeru prekročená aspoň o 5% a či je ventilátor spustený s čiastočným zaťažením. Ak hodnota presiahne 10 %, ventilátor sa spustí pri plnom zaťažení. Po dosiahnutí priemerných hodnôt sa ventilátor vypne alebo prepne na základnú záťaž.

Montáž

1. Pripojte riadiaci modul a zaistite ho dvomi dodanými skrutkami.
2. Snímač musí byť vždy namontovaný v rohu, ktorý je otočený o 90° proti smeru hodinových ručičiek k výstupu vzduchu. Na tomto mieste vytvorte otvor (Ø 10 mm) v držiaku ventilátora.
3. Vložte snímač zospodu cez otvor v držiaku ventilátora a zaistite bezpečné uchytenie.
4. Kábel snímača pripevnite k rebro držiaka ventilátora tak, aby sa kábel nedotýkal obežného kolesa.
5. Teraz namontujte držiak ventilátora podľa popisu v montáži pre odsávací ventilátor a postupujte podľa ďalších pokynov.

Údržba/Demontáž

Upozorňujeme, že snímač a kábel snímača musia byť odpojené z držiaka ventilátora pred jeho odstránením.

